

保護者の芳と一緒に お読みください。

# 扱説明

●この説前営を設後までよく読んでからアクアビーズファインを作ってください。●

n n


アクアビーズファインは 食べ物ではありません。 口にいれないで ください。

ビーズには「苦味」がついています ●ビーズには小さなお字様の誤飲を防ぐ

首的で「苦味」をつけてあります。 ●遊んだ後は、苦味成分が手に付着して いる場合がありますのでせっけんなどで しっかりと手を洗ってください。※苦味の成分は健康に影響のない成分

(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少 異なる場合がありますが、ご了承ください。



★●保護者の芳と一緒にお読みください。

●説明書はなくさないように保管してください。

●水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。

●汚れても良い厳装で遊んでください。

●ぬれている場所やぬれた手で遊ばないでください。

エポック社では製品の成分等、その安全性につき ましては万全な品質管理体制を敷いておりますが、 お子様がビーズを誤って、口、耳、鼻などに入れ、 事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意の上、お子様と楽しくお遊びください。 万一の 場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の医師に相談していただくともに、私どものお客様サービスセンターまでご連絡ください。また、私どものホームページでも情報を提供いたしております。

#### △ 注意(ちゅうい)

#### 保護者の方へ必ずお読み下さい。

●保護者のもとで遊ばせてください。 ●小さな部品、小さな選があります。亡の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

●誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対 に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊 ばないよう注意してください。

●ネックレスチェーンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばな いでください。窒息などの危険があります。

●ネックレスチェーン、ボールチェーンは指などに巻き付けた りしないでください。血が通わなくなり危険です。

●ネックレスチェーン、ボールチェーンによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

●アクセサリーパーツは安全な素材を使用していますが、まれ にアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起 きた時は、ただちに使用を中止して医師に相談してください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを茸、鼻、自などに入れないように注意してください。 方一、茸、鼻、自など に入ってしまった場合は、無理に取ろうとせずに、医師に 着談してください。

●ネックレスチェーンは機能上炎った部分があります。 取り 扱いには干分達意してください。

●ビーズをさわった手で自をこすったりしないでください。 ●体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に 異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。 ●ブラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後はす

ぐに捨ててください。 ●ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。方 一齢み込んだ場合は大量の氷を飲ませ、医師に相談し

てください。 ●ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や箙に付いた時は、水で洗い流してください。

●バッグケース、カラフルパレットとフタのロック部券やすき間、ファインビーズペンの先端に指や髪の毛をはさまれないよ

うに注意してください。

●製品や何属品は使用目的以外の事には使用しないでください。

●遊んだ後は、茶などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

破損、故障、変形の原因になりますので、バッグケース、 カラフルパレット、フタ、ファインビーズパレット、ファイン ビーズベン、ベタベタスティック、きりふき、アクセサリーバーツや作品には無理な力を加えないでください。。

・ビーズは付属のファインビーズパレットの上で使用して

ください。

・傾斜の無い平らなところで遊んでください。

・バッグケースやカラフルパレットは使用中に詳に落下さ せないように注意してください。フタがはずれ、中のビー スが散乱する場合があります。 《本製品は水溶性ビーズを使用しています。「「記に注意

してください》

・ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないよう に注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合が

(株)エボック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789 (電話号は間違いのないよう。よく確かめてからおかけください。) 「電話受付時間] 月~金曜日後、奈日及び弊社特体日を除く110時~12時、13時~17時

・ 氷を使用しますので、氷がこばれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。

ビーズの変形の原因になりますので、ビーズ、バッグケース、カ ラフルパレットを氷に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないで

高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

 高海・多海の場所での使用や保管は行わないでください。
 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手でさわったり、汗をかいた肌にふれさせたり、南に濡らしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、皮膚や衣服に行着する場合があります。 ネックレスを身につける場合は、ビーズが直接肌に触れないよう に注意してください。汗でビーズが溶けて、皮膚や衣服に付着

する場合があります。 • ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビー ズや作品は置射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に

保管してください。 一お客様へ一 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少性様が異なる製品がございますが、ご了承ください。 品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

## 対象年齢8才以上

発売元 EPOCH

© EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA


## カラフルパレットにビーズを入れます

**イラストのようにフタを開けます。** 

7 ペタペタスティック

先端スペア…1個


●でっぱりを外側へひく ▲@フタを持ち 上げる



クリアブラウン…約150個 く ろ…………約150個

※ビーズは、イラストシートのデザインを

1つずつ作るのに必要な量となっています。



● でっぱりを ②フタ1を 外側へひく 持ち上げる

(3) イラストのようにビーズを入れます。

じゅんび

❸本体のハート型の 部分に答答1袋(50個) だけ入れます。


※ビーズがこぼれないように そっと入れてください。ビーズ が別の仕切りに入ってしまった ときは、ペタペタスティックを 使って、取りのぞいてください。

② フタ1を閉めます。

●フタ1の下のでっぱりを革体の 穴にはめる。




②そのままフタ1をたおして革体に はめます。





### 

フタ2のリボンの下のへこみに指を入れて開けます。




②使いたい色のビーズをイラストのように ペンで上から押すようにしてとります。 ※ペンのつかいかたは下記参照





カラフルパレットは主に 持っても置いたままでも 使えるよ!

※小さなお字様は置いて 使うことをおすすめします。



手に持つときはパレット下側の へこみにおや指をそえるように して持ちます。

落とさないように注意してね!


ミーズがひっかかったら

AかBをためしてみてね!

(A) フタ1をあけて指でひっか かったビーズをなおしてね。




B) パレットを持ち上げてかるく ふってね。




#### きりふきに 水を入れます

○ イラストのように キャップをはずして ※を入れます。



② ビーズをおきたいところで ビーズをペンの先に入れます。



ペタペタスティックの つかいかた

ビーズの色をまちがえてしまった ときにつかいます。 ゆびでとりにくいばしょの ビーズをとるときに使います。 まわりのピーズをくずさないように 横軰にベタベタスティックで軽く ビーズを押さえてとります。

(ビーズの付がよわくなっ



ファインビーズパレット

ボタンをおします。 ボタンを

